

# タイマー取扱説明書

## ご使用になる前に

- ① 本体表示部に貼られている表示保護シールをはがしてください。
- ② 本体裏の電池カバーをスライドさせて取り外します。
- ③ 本体から電池を取り出し、電池をビニールバックから取り出します。
- ④ 極性(+、-)を確認し本体にセットしてください。

## カウントダウン機能

- ① 表示が「00M00s」になっていることを確認してください。異なる表示をしている場合は「分」設定ボタン、「秒」設定ボタンを同時に押して「リセット」し、上記の表示になることを確認してください。
- ② 「分」設定ボタン、または「秒」設定ボタンを押して目当ての時間に設定します。  
※分は0~99、秒は00~59まで設定できます。
- ③ スタートボタンを押すとカウントダウンが始まります。  
※途中で計測を止めたい場合は「スタート/ストップ」ボタンを押します。
- ④ 表示が「00M00s」になると約60秒間アラームが鳴ります。  
※アラームを途中で止めたいときはいずれかのボタンを押します。

## カウントアップ機能

- ① 「分」設定ボタン、「秒」設定ボタンを同時に押して「リセット」をしてください。次に表示が「00M00s」になっていることを確認してください。
- ② スタートボタンを押すと「M」、「S」の表示が点滅しカウントアップが始まります。  
※途中で計測を終えたい場合は「スタート/ストップ」ボタンを押します。

## スリープ機能

本製品は不使用の状態が約10分間経くと表示が消灯します。  
再び表示をさせるにはいずれかのボタンを押してください。  
それでも表示しない場合は電池容量がなくなった可能性があります。



## 電池交換 (使用電池: 単四形乾電池×1個)

電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示されたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- ① 本体裏の電池カバーをスライドさせて取り外します。
- ② 本体の電池を抜き取り新しい電池を入れます。極性(+、-)を間違わないようにしてください。  
※極性を間違えると液漏れ等が発生する恐れがありますのでご注意ください。  
このとき電池のセッティングが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- ③ 電池カバーを取り付けます。  
※電池を廃棄するときは、お住いの自治体の指示に従ってください。

## 製品仕様

表示方法	液晶デジタル4桁	カウントアップ最大計測時間	99分59秒
アラーム鳴動時間	約60秒	電源	DC1.5V (単四形乾電池×1個)
最大セット時間	99分59秒	主な材質	本体:ABS
最小セット時間	1秒	生産国	中国

## 製品についてのお願いと注意

- ① 高温、多湿や磁気の高い場所には置かないでください。
- ② 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- ③ 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ④ 電池や製品を乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- ⑤ 本体の汚れは固く絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損の恐れがあります。
- ⑥ 電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂の恐れがあり機器の故障、けがの原因となります。  
※電池の極性(+・-)を正しく入れてください。  
※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。  
※長時間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

## ▲ 電池についての警告 ▲

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ乾電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。  
他の金属や電池がまじると発火、破裂の原因になります。