

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、やわらかいスポンジでおこなってください。

本体(外側・内側)のお手入れ

ぬるま湯で薄めた食器用洗剤を柔らかいスポンジ・フキンに含ませて洗った後、水洗いしてください。水分をふき取り、十分に乾燥させてください。

ふた

ふたは丸洗いでできます。スポンジで洗った後、水洗いしてください。水分をふき取り、十分に乾燥させてください。

パッキン


パッキンをふたから取りはずし、ぬるま湯で丸洗いし、乾いた布で水分をふき取ってください。

パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。
お手入れなどでパッキンを取りはずしたあとは、正しく取り付けてください。

ふたパッキン

ふたの飲み口を下にしてパッキンをはめ込んでください。ふたパッキンの平らな面を下にして取り付けてください。




飲み口パッキン

飲み口パッキンの平らな面を下にして、しっかり押し込んで取り付けてください。

注意

パッキン位置、形状がことなることが御座います。現物の確認をお願いします。



赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には...

サビのような赤い斑点ができた場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置したあと、柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、ふたを取り付けず、3時間程放置したあとに柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

製品仕様

材料の種類	
本 体	内びん/ステンレス鋼 (セラミック塗装) 胴 部/ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装) 口 金/ステンレス鋼
ふた・フラップ	ポリプロピレン
ハ ンド ル	ポリプロピレン
パ ッ キ ン	シリコーンゴム

実容量	保温効力
0.35L	79°C以上(1時間)
0.47L	81°C以上(1時間)

*保温効力とは室温20°C±2°Cにおいて製品に熱湯をふたユニット下端まで入れ、湯温が95°C±1°Cになったとき、ふたユニットをして縦置きにした状態で1時間放置した場合におけるその湯の温度です。

*実容量とは、ふたユニットまでの全容量です。ご使用の際は取扱説明書をご確認のうえ、適切な量を入れてご使用ください。

MADE IN CHINA

表示者 株式会社アトラス
〒192-0046
東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F
<https://www.atlas-scm.jp/>

お問い合わせ

TEL.042-660-8870
受付時間/9:00~18:00
月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お問い合わせの販売店までご連絡ください。

ATLAS

カフェリンク
Café Link
COFFEE TUMBLER

コーヒー専用
ステンスタンプラー

●各部のなまえ

このたびは、当社のステンレス製真空タンブラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただきますよう、お願いいたします。また、本書は万一ご使用中にわからなくなったときにお役に立ちますので、いつでもみられる所に大切に保管してください。


取扱説明書

ACST-F355,473

ご使用前に

- はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、ふたのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
 - 底面の製造ロットシールははがさないでください。
 - はじめてご使用になるときは、本体内側・ふたユニットを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- ※説明中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

交換部品のご購入はこちらから
アトラスオンラインショップ
<https://www.atlasonline.jp>



取扱上の注意

- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。
- 沸騰直後の飲みもの、または非常に高い温度の飲みものは入れないでください。また、熱い飲みものを入れた場合、傾けた状態、または顔などを近づけた状態でふた・フラップを開けないでください。内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散するなどやけどの原因となり危険です。
- ふた・フラップを閉めるときは、最後まで確実に閉めてください。また、ふた・フラップがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 熱い飲みものを飲むときは、本体を急に傾けないでゆっくりと飲んでください。
- ふた・フラップは本体を完全に密封するものではありません。横にすると中身がこぼれます。飲みものを入れたままカバン等に入れて持ち運ばないでください。
- 携帯電話・デジタルカメラ・パソコンなど精密機器の近くでは使用しないでください。
- タンブラー外側が結露したり、熱くなるような場合は、絶対に使用しないでください。
- 火気の側に置かないでください。
- 倒したり、落としたり、ぶつけたり、製品に強い振動、衝撃を与えないでください。
- 電子レンジで加熱しないでください。
- 冷蔵庫に入れしないでください。
- 飲みものの量は、ふたユニットの下端より少なめにに入れてください。取扱説明書3ページ右下の図を参考にしてください。
- ふたパッキン・飲み口パッキンが正しく取り付けられていることを5ページの図を参考に確認してご使用ください。
- 運転しながらのご使用は非常に危険です。絶対におこなわないでください。
- 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。
- 飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 本体を洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取ってください。
- 長時間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 濃け置き洗い、食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 缶ジュース・缶ビールなどを容器ごと入れないでください。
- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いてお入れください。
- シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾等は使用しないでください。
- ハンドルを持って振り回すのはやめてください。やけどや破損・事故の原因になります。
- 使用により本体の塗装は徐々に劣化するおそれがあります。

ご使用方法

ご使用の前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。不具合があった場合、修理・分解はせずにご使用をおやめください。

1 ふたユニットをはずす


ふたユニットをはずします。



2 飲みものを入れる

飲みものの量は、下図の▶部までにしてください。入れすぎるとふたユニットを閉めたときに中身が溢れる場合があります。入れすぎた場合は、減らしてから、ふたユニットを閉めてください。

- *あらかじめ、本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度置き、予熱(予冷)してから入れ替えると保温(保冷)に効果的です。
- *熱い飲みものを入れた直後は、数十秒置いてからふたユニットをしてください。



3 ふたユニットを閉める

ふたユニットを閉めます。


- *熱い飲みものを入れた場合、噴き出ることがあります。絶対に振るなどしないでください。
- *ふたユニットが開きにくくなった場合は、やけどに十分注意して必ず本体を立てた状態で布(タオルなど)をあてて、ゆっくりと開けてください。



4 飲みものを飲む

ふたのフラップを開けて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。

- *飲み口に残っていた水滴が飛散することがありますので、ご注意ください。
- *熱い飲みものを入れた場合は、やけどにご注意ください。



5 飲み終わったら

飲み終わったら本体を立て、ふたのフラップを閉めます。

- *ふた・フラップを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

