

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、柔らかいスポンジでおこなってください。

本体(外側・内側)のお手入れ

ぬるま湯で薄めた食器用洗剤を柔らかいスポンジ・フキンに含ませて洗った後、水洗いしてください。
水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

ふたキャップ

ふたキャップは丸洗いできます。スポンジで洗った後、水洗いしてください。
水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

パッキン

パッキンをふたキャップから取りはずし、ぬるま湯で丸洗いし、
乾いた布で水分を拭き取ってください。

△ お手入れ上の注意

●ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、おい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。

●本体を洗った後は、すぐに水分を拭き取ってください。

水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。

●シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾などは使用しないでください。

キズやサビ、破損の原因になります。

●本体やふたキャップの煮沸、および食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しないでください。

変形や漏れの原因になります。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

サビ、破損の原因になります。

●本体・ふたキャップは浸け置き洗いなどはしないでください。

●ふたキャップを本体に取り付けたままお手入れしないでください。 お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態でおこなってください。

●長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし 完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。


パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。
お手入れなどでふたキャップパッキンを取りはずした後は、
正しく取り付けてください。

ふたキャップパッキンの取り付け方

ふたキャップパッキンの平らな面を
下にして、しっかり押し込んで取り
付けてください。

ふたキャップ断面図



注意:パッキン位置、形状がことなることが
御座います。現物の確認をお願いします。

交換部品

交換部品のご購入はこちらから
アトラスオンラインショップ
<https://www.atlasonline.jp>



赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には...

サビのような赤い斑点ができる場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置したあと、柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。
食酢が残らないようにきれいな水でよくすいでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、ふたキャップを取り付けず、3時間程放置したあとに柔らかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすいでください。

製品仕様

品番	ASR-350	ASR-500	ASR-600	ASR-750
品名	ステンレス製携帯用魔法瓶			
材料の種類	内びん／ステンレス鋼 胴部／ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装） 口金／ステンレス鋼			
ふたキャップ	ポリプロピレン			
パッキン	シリコーンゴム			
実容量	0.35L	0.5L	0.6L	0.75L
保温効力(6時間後)	66°C以上	71°C以上	73°C以上	75°C以上
保冷効力(6時間後)	10°C以下	9°C以下	9°C以下	9°C以下

*保温効力とは、室温20°C±2°Cにおいて製品に熱湯をふたキャップの下端まで入れ、湯温が95°C±1°Cになったとき、ふたキャップをして縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

*保冷効力とは、室温20°C±2°Cにおいて製品に冷水をふたキャップの下端まで入れ、水温が4°C±1°Cになったとき、ふたキャップをして縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度です。

*実容量とは、ふたキャップまでの全容量です。ご使用の際は取扱説明書をご確認のうえ、適切な量を入れてご使用ください。

MADE IN CHINA

表示者 株式会社アトラス

〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

<https://www.atlas-scm.jp/>

お問い合わせ TEL.042-660-8870

受付時間／9:00～18:00

月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店までご連絡ください。

Basic products

ステンレス スクリューマグボトル

取扱説明書

ASRシリーズ

このたびは、当社のステンレスマグボトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただけますよう、お願ひいたします。
また、本書は、万一ご使用中にわからなくなったらときにお役に立ちますので、いつでもみられる所に大切に保管してください。

ご使用の前に




●はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、
ふたキャップのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。

●底面の製造ロットシールははがさないでください。

●はじめてご使用になるときは、本体内側・ふたキャップを食器用洗剤をつけたスポンジなど
でよく洗ってください。

※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを
変更することがありますのでご了承ください。

●各部のなまえ



⚠ ご使用上の注意



●乳幼児の手の届くところには置かないでください。
やけどの原因となります。

注意

●飲みものの保温・保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。

●熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。

- 断熱効果により、熱い飲み物を入れても外側は熱くなりませんが、飲みものは熱いので注意してご使用ください。
- 傾けた状態、または顔を近づけた状態でふたキャップを開けないでください。
- 内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散したりしてやけどの原因になり危険です。
- 本体を急に傾けないと、飲みものが勢いよく出でやすくなる原因になります。
- 本体が熱くなる場合は、すぐに使用をやめてください。

●飲みものの量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。

入れすぎるとふたキャップが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。また、使用中に漏れてやけどやものを汚す原因になります。

●大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく碎いて入れてください。

キズや溢れる原因となります。

●ふたキャップパッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。

7ページの図を参考に正しく取り付けてください。
正しく取り付けられていないと飲みものが漏れ、やけどやものを汚す原因になります。
ふたキャップパッキンの取りはずしの際には紛失および未装着に注意してください。

●ふたキャップを閉めるときは、本体を傾けたり振らしたりしないでください。

飲みものが溢れ出す原因になります。また、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

●ふたキャップが確実に閉まっていることを確認してください。

閉め方が不十分で、傾けた場合飲みものが漏れ、やけどやものを汚す原因になります。

●ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。

やけどや製品の変形・変色の原因になります。

●電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び危険です。けがや事故、破損の原因になります。

●冷凍庫には入れないでください。

●本体の口金に熱いやかんなどをあてないでください。

口金の変形・キズ、転倒してやけどなどの原因となり危険です。

●飲み終わったら、本体を立て、ふたキャップを確実に閉めてください。

本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。

●飲みものを入れた状態で、本体を逆さまのまま放置しないでください。

●製品の構造上、湿度が高いときにふたキャップに水滴がつく場合があります。
ご注意ください。

ご使用方法

ご使用の前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、修理・分解はせずにご使用をおやめください。

1 ふたキャップをはずす

ふたキャップをはずす。




2 飲みものを入れる

飲みものの量は、下図の➡部までにしてください。入れすぎるとふたキャップを開めたときに中身が溢れる場合があります。入れすぎた場合は、減らしてから、ふたキャップを開めてください。

*あらかじめ、本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度置き、予熱(予冷)してから入れ替えると保温(保冷)に効果的です。

*熱い飲みものを入れた直後は、数十秒置いてからふたキャップをしてください。



3 ふたキャップを閉める

ふたキャップを閉める。

*熱い飲みものを入れた場合、噴き出しがあります。絶対に振るなどしないでください。

*ふたキャップが開きにくくなった場合は、やけどに十分注意して必ず本体を立てた状態で布(タオルなど)をあてて、ゆっくりと開けてください。



まわす

4 ふたキャップを開けて飲みものを飲む

ふたキャップを開けて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。

*飲み口に残っていた水滴が飛散することがありますので、ご注意ください。

*熱い飲みものを入れた場合は、やけどにご注意ください。



まわす

5 飲み終わったら

飲み終わったら本体を立て、ふたキャップを開める。

*ふたキャップを開めるときは、本体を傾けたり振らしたりしないでください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。



まわす