

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、やわらかいスポンジでおこなってください。

本体(外側・内側)のお手入れ

ぬるま湯で薄めた食器用洗剤を柔らかいスポンジ・フキンに含ませて洗った後、水洗いしてください。
水分をふき取り、十分に乾燥させてください。

ふたキャップ

ふたキャップは丸洗いでできます。スポンジで洗った後、水洗いしてください。
水分をふき取り、十分に乾燥させてください。

パッキン


パッキンはふたキャップ一体構造です。取りはずしはできませんので無理に取りはずしをしないでください。洗浄後は乾いた布で水分をふき取ってください。

△お手入れ上の注意

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。
- 本体を洗った後は、すぐに水分をふき取ってください。
水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。
- シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾などは使用しないでください。
キズやサビ、破損の原因になります。
- 本体やふたキャップの煮沸、及び食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しないでください。
変形や漏れの原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
サビ、破損の原因になります。
- 本体・ふたキャップは浸け置き洗いなどはしないでください。
- ふたキャップを本体に取り付けたままお手入れしないでください。
お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態でおこなってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。
- スポーツ飲料を入れた時は、使用後すぐにお手入れをしてください。
においの付着やサビなどの原因になります。

△ふたキャップについての注意

本品のふたキャップは一体構造になっており、パッキンの取りはずしはできません。
無理に取りはずしをしないでください。保温・保冷不良の原因になります。
また、ふたキャップの破損原因になります。



交換部品

- ふたキャップは消耗品です。
1年を目安に傷、損傷などが無いかを確認し不具合がある場合は使用を止め、部品交換してください。

交換部品のご購入はこちらから
アトラスオンラインショップ
<https://www.atlasonline.jp>



赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には...

サビのような赤い斑点ができた場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、やわらかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。
食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、ふたキャップを取り付けず、3時間程放置した後にやわらかいスポンジ・ブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

製品仕様

品番		AOSL-350	AOSL-500	AOSL-600	AOSL-800
品名		ステンレス製携帯用魔法瓶			
材料の種類	本体	内びん／ステンレス鋼			
		胴 部／ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）			
		口 金／ステンレス鋼			
	ふたキャップ	PCT 樹脂			
	パッキン	シリコーンゴム			
実 容 量		0.35L	0.5L	0.6L	0.8L
保温効力（6時間後）		71℃以上	75℃以上	77℃以上	80℃以上
保冷効力（6時間後）		9℃以下	8℃以下	8℃以下	8℃以下

*保温効力とは室温 20℃±2℃において製品に熱湯をふたキャップの下端まで入れ、湯温が 95℃±1℃になった時、ふたキャップをして縦置きにした状態で 6 時間放置した場合におけるその湯の温度です。

*保冷効力とは室温 20℃±2℃において製品に冷水をふたキャップの下端まで入れ、水温が 4℃±1℃になった時、ふたキャップをして縦置きにした状態で 6 時間放置した場合におけるその水の温度です。

*実容量とは、ふたキャップまでの全容量です。ご使用の際は取扱説明書をご確認のうえ、適切な量を入れてご使用ください。

MADE IN CHINA

お問い合わせ

表示者 株式会社アトラス
〒192-0046
東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

お客様
相談窓口

TEL. 042-660-8870
受付時間/9:00~18:00月~金曜日
(祝日・弊社休業日を除く)
<https://www.atlas-scm.jp/>



共通取扱説明書

AOSL シリーズ


このたびは、当社のステンレスマグボトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただきますよう、お願いいたします。
また、本書は、万一ご使用中にわからなくなったときにお役に立ちますので、いつでもみられるところに大切に保管してください。

ご使用前に

- はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、ふたキャップのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体内側・ふたキャップを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。

※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また、品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

●各部のなまえ



△ ご使用上の注意



注 意

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
やけどの原因となります。
- 飲みものの保温・保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。
- 熱い飲みものを入れて本体外側が熱くなったり、冷たい飲みものを入れて結露する場合は、構造上不具合のある可能性がありますので使用しないでください。

- 熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ずお守りください。
 - 断熱効果により、熱い飲みものを入れても外側は熱くなりません。熱くなる場合は使用しないでください。
 - 傾けた状態、または顔を近づけた状態でふたキャップを開けないでください。
内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散したりしてやけどの原因になり危険です。
 - 本体を急に傾けないでゆっくりと飲んでください。
急に傾けると、飲みものが勢いよく出てやけどなどの原因になり危険です。

- 飲みものの量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。
入れすぎるとふたキャップが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。
また、使用中に漏れ、やけどやものを汚す原因になり危険です。

- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いて入れてください。
キズや飲みものが溢れ出す原因になります。

- ふたキャップを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
飲みものが溢れ出す原因になります。また、漏れてやけどやものを汚す原因になり危険です。

- ふたキャップが確実に閉まっていることを確認してください。
閉め方が不十分ですと、傾けた場合飲みものが漏れ、やけどやものを汚す原因になり危険です。

- ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。
やけどや製品の変形や変色の原因になります。

- 電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び危険です。ケガや事故、破損の原因になります。

- 冷凍庫には入れないでください。

- 本体の口金に熱いやかんなどをあてないでください。
口金の変形・キズ、転倒してやけどなどの原因となり危険です。

- 飲み終わったら、本体を立て、ふたキャップを確実に閉めてください。
本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。

- 飲みものを入れた状態で本体を逆さまにしないでください。

- 製品の構造上、湿度が高いときにふたキャップに水滴がつく場合があります。
ご注意ください。

- 次のものは絶対に入れないでください。
 - アルコール類
 - ドライアイス・炭酸飲料水
内圧が上がり、ふたキャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップが破損して飛散することがあり危険です。
 - 牛乳・乳製品・果汁など腐敗しやすいもの
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたキャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップが破損して飛散することがあり危険です。
 - みそ汁、スープなど、塩分や酸を多く含むもの
本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分や酸によりサビの原因になります。
 - お茶の葉・果肉
すきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

- においの強いものを入れると、本体やパッキンににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
6ページの「お手入れ方法」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

- 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたキャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップが破損して飛散することがあり危険です。

- お茶などは早めにお飲みください。 長時間保存するとお茶の色や味が変わります。

- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。また、ふたキャップの破損原因になります。

- 改造・修理・分解は絶対にしないでください。
破損、事故の原因となり危険です。

- バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。
万一の漏れを防ぎます。

- パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのは止めてください。
万一、内容物が漏れた場合、精密機器の破損の原因になるおそれがあります。

- 持ち運ぶ際、次の点を必ず守ってください。
持ち運ぶ際は、ふたキャップをきちんと閉め、ふたキャップ部分を持って運ばないでください。

- 運転中は危険ですので使用しないでください。
車内や衣服を汚したり、やけどの原因となり危険です。また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。強度や固定が不十分だと破損したり、はずれて落下のおそれがあります。

- 使用により本体の塗装は徐々に劣化するおそれがあります。



ご使用方法

ご使用の前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、修理・分解はせずにご使用をおやめください。

1 ふたキャップをはずす


ふたキャップをはずす。



2 飲みものを入れる

飲みものの量は、下図の ➡ 部までにしてください。入れすぎるとふたキャップを閉めたときに中身が溢れる場合があります。
入れすぎた場合は、減らしてからふたキャップを閉めてください。

- *あらかじめ、本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度置き、予熱(予冷)してから入れ替えると保温(保冷)に効果的です。
- *熱い飲みものを入れた直後は、数十秒置いてからふたキャップをしてください。



3 ふたキャップを閉める

ふたキャップを閉める。


- *ふたキャップはしっかり閉めてください。
- *熱い飲みものを入れた場合、噴き出ることがあります。絶対に振るなどしないでください。
- *ふたキャップが開きにくくなった場合は、やけどに十分注意して必ず本体を立てた状態で布(タオルなど)をあてて、ゆっくりと開けてください。



4 ふたキャップを開けて飲みものを飲む

ふたキャップを開けて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。

- *飲み口に残っていた水滴が飛散することがありますので、ご注意ください。
- *熱い飲みものを入れた場合は、やけどにご注意ください。



5 飲み終わったら

飲み終わったら本体を立て、ふたキャップを閉める。

- *ふたキャップはしっかり閉めてください。
- *ふたキャップを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

