

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、柔らかいスポンジでおこなってください。

本体(外側・内側)

本体は食器用洗剤を薄めたぬるま湯で柔らかい
スポンジ・フキンで洗った後、水洗いしてください。
水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

パッキン・ボディリング

パッキンをせんユニット、ボディリングを本体
から取りはずし、ぬるま湯で丸洗いし、乾いた
布で水分を拭き取ってください。

⚠ お手入れ上の注意

●ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。

●本体を洗った後は、すぐに水分を拭き取ってください。

水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。

●シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾などは使用しないでください。

キズやサビ、破損の原因になります。

●本体やせんユニットの煮沸、及び食器洗浄機や食器乾燥機などは 使用しないでください。

変形や漏れの原因になります。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

サビ、破損の原因になります。

●本体・せんユニットの浸け置き洗いなどはしないでください。

お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態で行ってください。

●長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし

完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。

パッキンの取り付け方

正しく取り付けられないと、
漏れの原因になります。


お手入れなどで、ふたパッキン・
せんパッキンを取りはずした後は、
正しく取り付けてください。

ふたパッキン

凹凸の位置を合わせて
取り付けてください。


注意:パッキンの紛失や誤飲には
十分お気をつけください。

注意:パッキン位置、形状がことなる
ことがございます。
現物の確認をお願いします。



せんパッキン

せんパッキンとせんの溝の位
置を合わせて、しっかりとはめ
込んでください。
指で押して、浮き上がっている
部分がないことを確認してく
ださい。



パッキンは消耗品です。

約1年間を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、

表面のザラつきや損傷がある場合は交換してください。

消耗のある場合は、品番をお確かめのうえ、表示者までお問い合わせください。

赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には

サビのような赤い斑点ができる場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、柔らかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。
食酢が残らないようにきれいな水でよくすすぐでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、せんユニットを取り付けず、3時間程度放置した後、柔らかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすぐでください。

製品仕様

材料の種類		実容量	保冷効力
本 体	内びん／ステンレス鋼 胴 部／ステンレス鋼 口 金／ステンレス鋼	0.55L	9°C以下(6時間)
ふ た・せ ん	ポリプロピレン		
ロ ッ ク リ ン グ	ABS樹脂		
プ ッ シ ュ ボ プ タ ン	ABS樹脂		
ボ デ ィ リ ン グ	シリコーンゴム		
パ ッ キ ン	シリコーンゴム		

MADE IN CHINA

表示者 株式会社アトラス

〒192-0906 東京都八王子市北野町549-1第2石坂ビル
<https://www.atlas-scm.jp/>

お問い合わせ
TEL.042-660-8870

受付時間／9:00～18:00
月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店までご連絡ください。

CYCLE BOTTLE サイクルボトル

取扱説明書

ACB-550

このたびは、当社のステンレスボトルをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ず
お読みいただき、正しく安全にご使用いただけ
ますよう、お願いいたします。

また、本書は、万一ご使用中にわからなくな
ったときにお役に立ちますので、いつでもみられる
ところに大切に保管してください。

ご使用の前に

●はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、
せんユニットのひび割れなどの不具合がない
ことをご確認ください。

●底面の製造ロットシールははがさないください。


●はじめてご使用になるときは、本体内側・せん
ユニットを食器用洗剤をつけたスポンジなど
でよく洗ってください。

ボトルケージの種類によっては
取り付けられない場合があります。

保冷専用

※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなど
を変更することがありますのでご了承ください。

●各部のなまえ



⚠ ご使用上の注意 保冷専用



●この商品は、保冷専用です。
熱いものは絶対に入れないでください。やけどの原因になります。



●乳幼児の手の届くところには置かないでください。
やけどの原因になります。

注意 ●飲みものの保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。

●せんユニットは必ずはずしてから飲みものを入れてください。
ふたを付けたまま飲みものを入れると、飲みものが飛散して、ものを汚す原因になります。

●飲みものの量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。
入れすぎるとふたが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。
また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になり危険です。

●大きな氷を入れる場合は押し込みます小さく碎いて入れてください。
キズや溢れる原因となります。

●ふたパッキン、せんパッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。
飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。
ふたパッキン、せんパッキンの取りはずしの際には紛失及び未装着に注意してください。

●せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
飲みものが溢れ出す原因になります。また、漏れてもものを汚す原因になり危険です。

●せんユニットが確実に閉まっていることを確認してください。
閉め方が不十分で、傾けた場合飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。

●ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。
やけどの原因になります。

●電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び危険です。ケガや事故、破損の原因になります。

●冷凍庫には入れないでください。

●飲み終わったら、本体を立て、ふたを確実に閉めてください。
ロックリングを確実に閉め、本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。

●製品の構造上、湿度が高いときにふたに水滴がつく場合があります。
ご注意ください。

●飲みものを入れた状態で本体を逆さまにしないでください。
においの付着やサビ等の原因になります。


ご使用方法

ご使用の前に

●はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
●製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、使用しないでください。

1 せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向へ
回してはずす。




2 飲みものを入れる

飲みものの量は、右図の → 部までに
してください。入れすぎるとせんユニット
を閉めたときに中身が溢れる場合があり
ます。


入れすぎた場合は、減らしてから、せん
ユニットを閉めてください。

*あらかじめ、本体に少量の冷水を入れ、1分
程度置き、予冷してから入れ替えると保冷に
効果的です。




3 せんユニットを閉める

せんユニットを矢印の方向へ
回して閉める。



4 ふたを開けて飲みものを飲む

- ①本体を立てた状態でロックリングを
下げる。
- ②プッシュボタンを押してふたを開け、
ゆっくり傾けながら飲みものを飲んで
ください。



5 飲み終わったら

- ①本体を立てて、ふたを閉める。
- ②ロックリングを上げる。
パチンと音がなり、しっかりとロック
されていることを確認してください。

