

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、柔らかいスポンジでおこなってください。

本体(外側・内側)

本体は食器用洗剤を薄めたぬるま湯で柔らかいスポンジ・フキンで洗った後、水洗いしてください。水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

パッキン

パッキンをキャップ、せんユニットから取りはずし、ぬるま湯で丸洗いし、乾いた布で水分を拭き取ってください。

⚠ お手入れ上の注意

●ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。

●本体を洗った後は、すぐに水分を拭き取ってください。

水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。

●シンナー、クレンザー、金属たわし、化学雑巾などは使用しないでください。 キズやサビ、破損の原因になります。

●本体やせんユニットの煮沸、及び食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しないでください。 変形や漏れの原因になります。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。 サビ、破損の原因になります。

●本体・せんユニットの浸け置き洗いなどはしないでください。

お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態で行ってください。
●長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし
完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。

●スポーツ飲料を入れた時は、使用後すぐにお手入れをしてください。 においの付着やサビ等の原因になります。

パッキンの取り付け方


正しく取り付けられていないと、
漏れの原因になります。

お手入れなどで、キャップパッキン・
せんパッキンを取りはずした後は、
正しく取り付けてください。

キャップパッキン


注意:パッキンの紛失や誤飲には
十分お気をつけてください。

注意:パッキン位置、形状がことなる
ことがございます。
現物の確認をお願いします。




せんパッキン

せんパッキン キャップパッキン



●パッキンは消耗品です。1年を目安に傷、損傷などが無いかを確認し不具合がある場合は使用をやめ、部品交換してください。

交換部品のご購入はこちから
アトラスオンラインショップ
<https://www.atlasonline.jp>



赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には

サビのような赤い斑点ができた場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分程度放置した後、柔らかいスポンジ・ブラシなどで内びんの内壁をよく洗ってください。ケン酸が残らないようにきれいな水でよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、せんユニットを取り付けず3時間程度放置した後、柔らかいスポンジ・ブラシなどで内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

製品仕様

材料の種類

本体	内びん／ステンレス鋼 胴部／ステンレス鋼 (ポリエチル樹脂塗装) 口金／ステンレス鋼	実容量	保冷効力
		0.6L	9°C以下(6時間)
		1.0L	9°C以下(6時間)
せん ユニット	ポリプロピレン		
キャップ	ポリプロピレン		
キャップホルダー	ポリプロピレン		
ハンドル	ポリプロピレン		
パッキン	シリコーンゴム		
底カバー (1.0Lのみ)	シリコーンゴム		

MADE IN CHINA

表示者 株式会社アトラス

〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F
<https://www.atlas-scm.jp/>

お問い合わせ TEL.042-660-8870
受付時間／9:00～18:00
月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店または上記のお問い合わせ先までご連絡ください。

Activa アクティバ

ハンドル付き ダイレクトボトルシリーズ

共通取扱説明書

ADHBシリーズ

このたびは、当社のステンレスボトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただけますよう、お願いいたします。
また、本書は、万一ご使用中にわからなくなってきたときにお役に立ちますので、いつでもみられるところに大切に保管してください。

ご使用の前に


- はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールははがさないください。
- はじめてご使用になるときは、本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。

保冷専用

※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

●各部のなまえ

せんユニット



△ ご使用上の注意 保冷専用

警告

●この商品は、保冷専用です。
熱いものは絶対に入れないでください。内圧が上がり、飲みものの噴出ややけどの原因になります。

注意

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。
●飲み物の保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。
●冷たい飲みものを入れて結露する場合は、構造に不具合のある場合がありますので使用しないでください。

●せんユニットは必ずはずしてから飲みものを入れてください。
せんユニットを付けたまま飲み物を入れると、飲みものが飛散して、ものを汚す原因になります。

●飲み物の量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。
入れすぎるとせんユニットが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。
また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になり危険です。

●大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく碎いて入れてください。
キズや溢れる原因となります。

●パッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。
飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。
パッキンの取りはずしの際には紛失及び未装着に注意してください。

●せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
飲み物が溢れ出す原因になります。また、漏れをも汚す原因になり危険です。

●せんユニットが確実に閉まっていることを確認してください。
閉め方が不十分で、傾けた場合飲みものが漏れ、ものを汚す原因になり危険です。

●ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。
やけどや製品の変形や変色の原因になります。

●電子レンジで加熱しないでください。
火花が飛び危険です。ケガや事故、破損の原因になります。

●冷凍庫には入れないでください。

●飲み終わったら、本体を立て、キャップを確実に閉めてください。
キャップを確実に閉め、本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。

●製品の構造上、湿度が高いときにせんユニットに水滴がつく場合があります。
ご注意ください。

●飲みものを入れた状態で本体を逆さまにしないでください。


ご使用方法

ご使用の前に

●はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
●製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、使用しないでください。

1 せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向へ回してはずす。




2 飲みものを入れる

飲み物の量は、右図の → 部までにしてください。入れすぎるとせんユニットを閉めたときに中身が溢れる場合があります。


入れすぎた場合は、減らしてから、せんユニットを閉めてください。

*あらかじめ、本体に少量の冷水を入れ、1分程度置き、予冷してから入れ替えると保冷に効果的です。



3 せんユニットを閉める

せんユニットを矢印の方向へ回して閉める。



4 キャップを開けて飲みものを飲む

- ①本体を立てた状態でキャップを矢印の方向へ回して開ける。
- ②キャップホルダーを上げてゆっくりと傾けながら飲みものを飲んでください。



5 飲み終わったら

- ①本体を立てて、キャップホルダーを下ろす。
- ②キャップを矢印の方向へ回してしっかりと閉める。本体を傾けて漏れのないことを確認してください。

